

DTU4017 ja ulkoisten erotinohjainten välinen kytkentä

Erotin	Signaali	DTU4017	Välikaapeli	Moottoriohjain	
		Riviliitin	MCMO 12*2,5 Johdin	31 UEMC 121 C Riviliitin	Ketjutus
1	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 17	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 28	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 30	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 1	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 2	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		
2	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 18	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 32	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 34	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 3	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 4	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		
3	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 19	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 36	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 38	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 5	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 6	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		
4	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 20	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 40	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 42	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 7	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 8	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		
5	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 21	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 44	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 46	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 9	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 10	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		
6	+24V	X2: +	1/2	1	
	miinus	X2:-	3/4	2	4
	Ohjattavissa K/P ← +24V →	X1: 22	9	3	
	Kiinniohjaus + 24V →	X1: 48	6	7	
	Aukiohjaus + 24V →	X1: 50	5	8	
	Kiinni/Auki tilatieto + 24V →	X1: +	12	10	12
	Kiinni tilatieto ← +24V	X1: 11	8	9	
	Auki tilatieto ← +24V	X1: 12	7	11	
	Lämmitys 230V~	X4: L1	10	20	
	Lämmitys 230V~	X4: N	11	21	
suojamaa	maadoituskisko	vaippa	kevi		

Erotinaseman jännitesyöttö 230VAC		
230VAC	Johdin	DTU4017
L	Musta	X3: L1
N	Sininen	X3: N
PE	KEVI	maadoituskisko

Radiomodeemin jännitesyöttö		
DTU4017	Johdin	Radiomodeemi
F6:1	Punainen	+ 24VDC
X2: -	Musta	GND